



集錄器軟體功能介紹(1)

MadgeTech 4.0

- 複合式數據曲線圖，及統計表。
- Real-time 即時記錄，警報功能。
- 具輸出、編輯、列印、存檔功能。
- 可個人化表格、顏色、局部顯示、區段放大。
- 簡易視窗作業，可轉出至 Excel。
- 數位式自我校正功能。
- 自動時間同步，及延遲啟動。
- 各種單位選擇，註解與測量範圍，時間規劃。
- 多國語言快速切換。


	產生圖表		裁時間		設備屬性		時間標記:週期屬性被顯示在圖表
	選擇: 選擇資料點		冷卻標誌:多重冷卻點上設置註釋		數學公式		改變軸的位置
	合適瀏覽: 縮小資料		水平線固定在最小,最大或平均值		移除公式		增加/移除
	縮放區域: 放大選定區		線的厚度: 更改水平線的厚度		增加註解		允許圖表隨著時間軸增加而滾動
	放大選定的時間長度		更改水平線的顏色		公式的單位		轉成 Excel 檔
	放大選定的單位範圍		圖表背景顏色		公式群		產生新的統計數字
	設置圖表的比列		產生新的表格		報告屬性		鎖定垂直比列

Madgetech資料集錄器軟體組件，操作簡易，Windows作業系統使用者可以輕鬆的收集、顯示輸出及列印報表，所有動作只需點擊滑鼠一下即可達成。數據統計表及彩色歷程曲線圖方便讀取、編輯、存檔及列印。

Connected devices				
Search		Search by:	No preference	☒ Only show claim
Port	Device ID	Model	Serial No.	
USB	1	RFpulse	RFPulse2000A	

當儀器與PC做連接的情況下 Connected devices 會顯示出目前所連接的主機名稱(有顯示代表連線成功)(如上圖所示)

啟動後即時記錄會產生如左紅框圖片，或下載主機內部資料(需先暫停STOP ●再Download↓)



點選軟體總介面左上方的Custom Start 即可開始設定，隨即會出現下樣：

Now : 從現在開始記錄

Delay : 延遲啟動

Manual : 按鈕啟動(有些主機並無此功能)

Reading interval : 採樣率

設定完成按下Start 儀器開始記錄